

嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

多路电源控制器 P200&P220

简要说明

一、总功率

输入功率：<60W

输出功率：<50W

二、型号说明

HD-50-02 输出总功率为 50W，DC24V 端输出为 2W。

HD-50-20 输出总功率为 50W，DC24V 端输出为 20W。

三、接线座标示

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L	N	E	-BAT+	AD	AM	24V	16V	GND							

四、指示灯说明

红色：电源端（24V/VCC）输出有电。

绿色：市电（AC220V）有电。

五、注意事项

联系方式

地址：浙江省嘉兴市城南路 1369 号科技园区四号楼

电话：0573-82651637 82651638 82651729 邮编：314001

传真：0573-82651457

网址：[http:// www.hgdao.com](http://www.hgdao.com).

蓄电池过放保护电压 DC10.5V。

无市电（AC220V）情况下，蓄电池启动电压>DC12.2V。

蓄电池的负端不可接到 GND，否则会烧坏充电芯片。

六、接线端口说明

接线端	接线标示	电压/电流	描述
1	L	AC220V/60MA	市电火线输入端 最大尖峰：6000V/0.2A。
2	N	零线	L 与 N 没有绝对正负，可反接。
3	E	地线	接大地 现场如果没有打地桩，请不要接。
4-5	-BAT+	14.1V/0.5A	蓄电池恒流充电 注意：蓄电池负端不可接 GND。
6	AD	蓄电池电压输出 10.5V-14V	用于蓄电池电压被采集 采集板设置：量程：25V，零点 0V。
7	AM	DC24V/12MA	市电状态报警输出（有源） 有市电输出 24V，没市电没有电压。
8-9	24V	DC24V	DC24V 隔离输出，隔离电压：1000V HD-50-02：80MA；（压力变送器） HD-50-20：800MA。（流量计）
10-11	VCC	DC10.5-16V/2A	有市电：稳压电源输出 15.5V。 无市电：蓄电池输出：10.5-13.8V。 可接采集器、逆变器等。
12-16	GND	GND	电源地

联系方式

地址：浙江省嘉兴市城南路 1369 号科技园区四号楼

电话：0573-82651637 82651638 82651729 邮编：314001

传真：0573-82651457

网址：[http:// www.hgdao.com](http://www.hgdao.com).